

IZ

QUINCHOS IZACAR

DISEÑO • CALIDAD • EXPERIENCIA

MANUAL DE USO Y INSTALACIÓN

MODELO BLACK

Más de 10 años entregando quinchos modulares de alta calidad, diseñados para crear momentos inolvidables.



SEGURIDAD



RENDIMIENTO



CALIDAD



GARANTÍA

01 BIENVENIDO

QUINCHOS IZACAR

Queremos felicitarlo por elegir un Quincho Izacar. Al escoger uno de nuestros productos, Ud. cuenta con el respaldo, garantía y experiencia de más de 10 años fabricando quinchos modulares.

En la fabricación de nuestros productos Izacar, sólo se utilizan materias primas de primera calidad y lo último en diseño, lo que sumado a la experiencia, tienen como resultado un producto ideal para su espacio.

Adicionalmente, nuestros Servicios de Pre y Post Venta brindan una mayor seguridad y confianza.



IMPORTANTE

Para la instalación y uso de su quincho, debe seguir cuidadosamente todas las recomendaciones de este manual.



01

02 ÍNDICE

✂	Instalación del Quincho	03
⚠	Seguridad y Recomendaciones Generales	04
🔥	Uso de la Parrilla	06
🍖	Uso del Horno y Braseo	07
🌀	Sistema de Humo y Ventilación	08
🔧	Modelo con Anafre a Gas (Maigas)	09
🛡	Cuidados y Mantenimiento	10
❓	Preguntas Frecuentes	11
📞	Contacto y Soporte	12

CALIDAD
QUE SE
SIENTE

03 INSTALACIÓN DEL QUINCHO



- El quincho es modular y se compone de 3 partes, las cuales se arman colocando una parte sobre otra. Use guantes para proteger sus manos.
- Su estructura es completamente fabricada en planchas de acero carbono (fierbox).
- Al instalar el quincho, considere que genera calor, por lo cual debe aislar la zona de materiales inflamables como madera, plásticos, llanes, etc. Además, deje una separación razonable del tabique para mayor seguridad.



03

04 SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES GENERALES



- ⚠ No debe ser manipulado por menores de edad.
- 🔥 Durante su uso emite calor, evite la presencia de niños cerca de la estructura por riesgo de quemaduras.
- 🧤 Siempre utilice guantes para manipular el quincho y sus componentes.
- ❄ No instale luz interior.
- 🐾 Mantener alejado de mascotas, la orina puede dañar la pintura.
- 🔧 Toda modificación del quincho solicitada por el cliente es responsabilidad de éste en su funcionamiento.

04

05 USO DE LA PARRILLA



- La parte de la parrilla viene con base de ladrillo en los costados y fondo. Este es el límite máximo para la combustión.
- La combustión SIEMPRE debe estar al medio de la parrilla y nunca en el frente ni en las zonas de acero.
- La temperatura ideal para hacer un asado es de 160° a 180°C.
- La pintura de alta temperatura (Black) Uruguay soporta hasta 260°C.
- La pintura electrostática soporta máximo 450°C. Al exceder estas temperaturas puede dañar la pintura.



05

06 USO DEL HORNO Y BRASEO



- El horno trabaja a una temperatura de 180° a 220°C como máximo.
- Las brasas siempre en la zona del medio del horno con llama generada con leña seca.
- El horno cuenta con reloj control de temperatura que indicará sus grados.
- Al momento de estar a la temperatura ideal, coloque las bandejas con alimento y regule el tiraje del cajetín.



06

07 SISTEMA DE HUMO Y VENTILACIÓN



- La salida del carbón y gases debe aislarse el corte del techo colocando las mantas refractarias, en una capa, tapa hasta arriba, con una separación aproximada de 10 cm (se recomienda lana mineral).
- LO QUE DEBE SALIR POR LOS DUCTOS ES SÓLO EL HUMO DE LA COMBUSTIÓN, NUNCA CALOR.
- La combustión debe limitarse a la altura de los ladrillos del fondo y laterales del quincho, no más de 20 cm de altura.
- En espacios cerrados se recomienda instalar un extractor de humo.
- Para que el tiraje del carbón funcione correctamente, siempre debe haber ingreso de oxígeno: ventana o puerta semabierta.



07



ACERO DE ALTA CALIDAD
Estructura robusta y duradera fabricada en acero carbono.



PINTURA RESISTENTE
Acabados de alta temperatura y anticorrosión.



EXPERIENCIA
Más de una década creando los mejores quinchos modulares.

CONTÁCTANOS

+56 9 9548 6392
info@quinchosizacar.com
www.quinchosizacar.com



QUINCHOS
IZACAR